




Jana

Z181/M1.0


Instalación y mantenimiento / *Installation and maintenance*

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

Before connecting the faucet to the supply, flush the piping system thoroughly to eliminate any residue.



Anillo base
Base ring





Set de fijación
Fixation set

Mangueras flexibles
Flexible hoses

Conectores roscados
Threaded connectors


Jana M1

Z181/M1.0 Juego monocomando para lavatorio
Single handle lavatory set.




Nota: Todas las medidas están en mm y en pulgadas
Note: All measurements are in millimeters and inches.


Limpeza del aireador / Aerator cleaning



Desarme el conjunto boquilla aireadora
Remove nozzle set turning it counterclockwise



Lave el aireador bajo un chorro de agua. Si está tapado, colóquelo en un vaso con vinagre durante la noche.
Clean the aerator under a water flow. If there is any sediment, place it in a glass containing vinegar for the night.



Arme el conjunto al día siguiente
Assemble nozzle set next day, turning it clockwise.



¡Atención! NO intente destapar el aireador utilizando agujas o alambres que puedan dañarlo.
Attention! Do Not use needles or wires to unblock the aerator.

Certificado de Garantía

La garantía de FV ampara todos sus productos contra defectos de fabricación Limpeza y mantenimiento

Los productos de FV han sido fabricados según técnicas de avanzada y con materiales de primera calidad, que le aseguran una prolongada duración en perfectas condiciones.

A efectos de preservar esta calidad le sugerimos tener en cuenta estos consejos:

NO USE limpiadores abrasivos, polvo de limpieza, esponjas metálicas o de fibra.

USE en lo posible jabón neutro o detergente de uso doméstico. Seque con paño suave.

Condiciones de validez

Si a criterio debidamente fundado de personal técnico de FV se comprobara la intervención de mano de obra inexperta en la colocación, reparación y/o mantenimiento de los productos, esta garantía perderá automáticamente su validez. Asimismo será requisito inexcusable para realizar cualquier reclamo de garantía la presentación de la factura de compra original.

- 1) El fabricante y/o importador de este producto es FV S.A., una sociedad constituida y regulada por las leyes de la Republica Argentina, con planta en Villa Rosa (Prov. Bs. As.) y sede social en Reconquista 336 11° piso - Capital Federal.
- 2) La identificación del producto y las especificaciones técnicas necesarias constan consignadas en catálogo, folletería y en oficina técnica.
- 3) Ver condiciones de uso, mantenimiento y validez de la garantía en el texto que precede.
- 4) La reparación de los productos fabricados por FV sólo podrá delegarse en personal capacitado, en caso de duda comunicarse a los centros de atención al usuario.
- 5) Plazo de garantía: 5 años.



GRUPO FV
Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel.: (011) 4730-5300 - Fax: (011) 4730-5363
Web: www.grupofv.net - E-mail: contacto@grupofv.net



FV S.A. reserves the right to modify, to change, to improve and/or discontinue materials, products and/or designs without previous notice.

FV S.A. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.